

Запчасти на ТО для двигателей Mitsubishi S12R-PTA, S12R-PTA2, S12R-PTAA2

Наименование операции/вида работ	Кол-во
Требуемые запасные части на ТО "Каждый год"	
Прокладка клапанной крышки	12
Уплотнительное кольцо корпуса форсунки (верхний пояс)	12
Уплотнительное кольцо корпуса форсунки (средний пояс)	12
Уплотнительное кольцо корпуса форсунки (нижний пояс)	12
Уплотнительная шайба (газовый стык форсунки)	12
Распылитель форсунки	12
Пружина форсунки	12
Направляющая толкателя иглы форсунки	12
Уплотнительная шайба топливной системы Д=10 мм	12
Уплотнительная шайба топливной системы Д=14 мм	12
Преклинер	4
Каждые два года (также должны быть произведены операции по ТО "Каждый год")	
Замена масляных фильтров (байпасных)	1
Замена масляных фильтров	4
Замена топливных фильтров	4
Шаровой шарнир тяги управления топливом - осмотреть	2
Проверка термостата	4
Замена приводных ремней	2
Инспекция стартера и генератора	2
Требуемые запчасти на ТО "Каждые два года"	
Картридж фильтра топливной системы	4
Картридж фильтра масляной системы	4
Картридж фильтра масляной(байпасный) системы	1
Прокладка корпуса термостата ОЖ	2
Уплотнение термостата ОЖ	4
Термостат ОЖ	4
Приводной ремень генератора	1
Приводной ремень насоса охлаждения низкого температурного контура	1
Требуемые запасные части на ТО "Четыри года"	
Прокладка ГБЦ	12
Уплотнение корпуса коромысла	12
Уплотнительное кольцо масляного канала ГБЦ	12
Уплотнительное кольцо масляного канала корпуса коромысла	12
Уплотнительное кольцо воздушного канала ГБЦ	12
Прокладка (крышка цилиндра – соединитель выпускного коллектора)	12
Прокладка (соединитель-выпускной коллектор коллектор)	12
Уплотнительное кольцо коллектора охлаждающей жидкости	24
Уплотнительная шайба топливной системы Д=8мм	24
Уплотнительная шайба топливной системы Д=10мм	44

Уплотнительная шайба топливной системы Д=12мм	46
Уплотнительная шайба топливной системы Д=14мм	42
Уплотнительное кольцо перепускного сопла охладителя ПБ (выход)	1
Уплотнительное кольцо перепускного сопла охладителя ПБ (вход)	1
Уплотнительное кольцо каналов элемента охладителя (Пр.Б)	4
Уплотнительное кольцо шпилек элемента охладителя	16
Прокладка охладителя масла (Пр.Б)	1
Прокладка охладителя масла (Лев.Б)	1
Уплотнительное кольцо каналов элемента охладителя (Лев.Б)	4
Уплотнительное кольцо системы смазки Д50	6
Уплотнительное кольцо системы смазки Д35	33
Уплотнительное кольцо системы смазки Д11	5
Масляный термостат	2
Сальник термостата	2
Уплотнительное кольцо корпуса термостата	1
Уплотнительное кольцо корпуса термостата	1
Уплотнительное кольцо корпуса термостата	1
Плунжерная пара в сборе	2
Ремкомплект ТНВД	2
Топливо подкачивающий насос	1
Запасные части для проведения ТО "Восемь-десять лет"	
Направляющая втулка клапана	48
Седло клапана	48
Впускной клапан	24
Выпускной клапан	24
Сухарь клапана	128
Поворотная шайба впускного клапана	24
Поворотная шайба выпускного клапана	24
Пружина впускного клапана	24
Пружина выпускного клапана, внутренняя	24
Опорная шайба выпускного клапана	24
Пружина выпускного клапана, внешняя	24
Уплотнение штока впускного клапана	24
Уплотнение штока выпускного клапана	24
Мост выпускных клапанов	12
Мост впускного клапана	12
Регулировочный винт моста	24
Контргайка регулировочного винта моста	24
Колпачек моста	24
Подшипник клапанного рычага	12
Регулировочный винт клапанного рычага	12
Контргайка регулировочного винта клапанного рычага	12
Запчасти для монтажа турбокомпрессоров (4 шт.)	
Уплотнительное кольцо (трубопровод нагнетания компрессора)	12
Прокладка (трубопровод нагнетания компрессора)	4

Уплотнение раструбов выхлопной трубы	8
Прокладка (соединитель турбины и выхлопного коллектора)	4
Прокладка (фланец корпуса турбины)	4
Уплотнительное кольцо (слив масла с ТК)	8
Уплотнительное кольцо (слив масла с ТК; уголок)	8
Прокладка (маслоподвод к ТК)	4
Рем.комплект ТК (4 шт.)	
Опорный подшипник ротора ТК	8
Упорный подшипник ротора ТК	4
Диск упорного подшипника ротора (сторона турбины)	4
Диск упорного подшипника ротора (сторона компрессора)	4
Уплотнительное кольцо (крышка корпуса подшипников ТК)	4
Кольцо торцевого уплотнения ротора ТК	8
Уплотнительное кольцо корпуса компрессора	4
Уплотнительное кольцо лопаточного диффузора	4
Запчасти для монтажа насоса системы охлаждения	
Уплотнительное кольцо (монтажный фланец насоса)	1
Уплотнительное кольцо (нагнетание насоса)	2
Прокладка (прием насоса)	1
Уплотнительное кольцо (термостат - перепускной трубопровод)	2
Уплотнительное кольцо (перепускной трубопровод - насос ОЖ)	1
Радиальное уплотнение (манжета) вала насоса, сторона шкива	1
Уплотнительное кольцо крышки торцевого уплотнения вала, сторона шкива	2
Рем.комплект насоса системы охлаждения	
Торцевое (механическое) уплотнение вала насоса	1
Радиальное уплотнение (манжета) вала насоса (сторона крылатки)	1
Опорный подшипник вала насоса	1
Опорный подшипник вала насоса	1
Уплотнительное кольцо (крышка насоса)	1
Уплотнительное кольцо (под беговое кольцо торцевого уплотнения вала, сторона шкива)	1
Запасные части для чистки и опресовки воздухоохладителя	
Уплотнительное кольцо	12
Уплотнение приемной трубы воздухоохладителя	4
Прокладка воздухоохладителя	4
Запасные части для ремонта демпфера	
Демпфер	1
Термонаклейка (50° С - 70° С)	1
Термонаклейка (75° С - 95° С)	1
Термонаклейка (100° С - 120° С)	1

Запасные части для ремонта блока цилиндров	
Рамовый подшипник	9
Упорное полукольцо	4
Шатунный подшипник	12
Цилиндровая втулка	12
Кольцо проشневое	12
Набор прокладок	1
Набор уплотнений по маслу	1
Стоп-соленоид	1